

PRCD*

- Personenschutzschalter
- protection switch

Zum Schutz des Anwenders darf die Maschine nur über eine Fehlerstromschutzeinrichtung betrieben werden.
Das Gerät wird deshalb standardmäßig mit integriertem PRCD*-Schutzschalter geliefert.

ACHTUNG!

- **Der PRCD-Schutzschalter darf nicht im Wasser liegen.**
- **Den PRCD-Schutzschalter nicht zum Ein- und Ausschalten der Maschine verwenden**
- **Vor Arbeitsbeginn die ordnungsgemäße Funktion überprüfen.**

Testverfahren:

1. Verbinden Sie den Stecker des PRCD mit der Steckdose.
2. Drücken Sie auf RESET. Die Anzeige schaltet auf ROT (EIN).
3. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Die Anzeige schaltet sich aus.
4. Wiederholen sie 1 und 2.
5. Drücken Sie auf TEST. Die rote Anzeige schaltet sich aus.
6. Drücken Sie RESET um das Gerät einzuschalten (ROT).



For the full protection of the operator the machine must only be used with a fault current (FI) protection device. Therefore the machine is standard delivered with an integrated PRCD protection switch.

ATTENTION !!

- **Please observe that the PRCD* protection switch is not lying in water !!**
- **Don't use the PRCD protection switch for switching ON / OFF the machine !!**
- **Check the correct operation before starting your work !!**

Testing Method:

1. Connect the plug of the PRCD with the connector socket !
2. Press RESET ! The indication will show RED (ON) !
3. Disconnect the plug from the socket ! The indication will switch off.
4. Repeat the points 1 and 2 !
5. Press TEST ! The red indication will switch off.
6. Press RESET to switch on the machine (RED) !

*PRCD = Portable Residual Current Device (Ortsveränderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung)

PRCD*

- Personenschutzschalter
- protection switch

Zum Schutz des Anwenders darf die Maschine nur über eine Fehlerstromschutzeinrichtung betrieben werden.
Das Gerät wird deshalb standardmäßig mit integriertem PRCD*-Schutzschalter geliefert.

ACHTUNG!

- **Der PRCD-Schutzschalter darf nicht im Wasser liegen.**
- **Den PRCD-Schutzschalter nicht zum Ein- und Ausschalten der Maschine verwenden**
- **Vor Arbeitsbeginn die ordnungsgemäße Funktion überprüfen.**

Testverfahren:

1. Verbinden Sie den Stecker des PRCD mit der Steckdose.
2. Drücken Sie auf RESET. Die Anzeige schaltet auf ROT (EIN).
3. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Die Anzeige schaltet sich aus.
4. Wiederholen sie 1 und 2.
5. Drücken Sie auf TEST. Die rote Anzeige schaltet sich aus.
6. Drücken Sie RESET um das Gerät einzuschalten (ROT).



For the full protection of the operator the machine must only be used with a fault current (FI) protection device. Therefore the machine is standard delivered with an integrated PRCD protection switch.

ATTENTION !!

- **Please observe that the PRCD* protection switch is not lying in water !!**
- **Don't use the PRCD protection switch for switching ON / OFF the machine !!**
- **Check the correct operation before starting your work !!**

Testing Method:

1. Connect the plug of the PRCD with the connector socket !
2. Press RESET ! The indication will show RED (ON) !
3. Disconnect the plug from the socket ! The indication will switch off.
4. Repeat the points 1 and 2 !
5. Press TEST ! The red indication will switch off.
6. Press RESET to switch on the machine (RED) !

*PRCD = Portable Residual Current Device (Ortsveränderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung)